EnOcean IoT とスターターキット補足情報

2018 年 7 月 20 日 株式会社デバイスドライバーズ

目次

0.	更新履歴	歷	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
1.	概要					
1	1. 目的	内	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
1	.2. 参考	考資料				3
2.	ゲートウ	ウェイ	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
2	2.1. 注意	点	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
	2.1.1.	動作確認済機能	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
	2.1.1.	□未搭載機能	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
2	2.2. 操作	乍手順	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
	2.2.1.	電源投入	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
	2.2.2.	制御用ページ	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
	2.2.3.	シャットダウンと再起動	エラー!	ブックマーク	が定義され	ていません。
3.	センサー					
90	8.1. LE	ARN ボタンの押下				
3	3.2. ミニ	ニセンサーの識別	•••••			
3	8.3. 接触	触センサーへのスイッチ類の取り	付け			5
4.	センサー	ーデータの iBRESS Cloud 送信				7

1. 概要

本資料は EnOcean スターターキットに含まれる 4 種類のセンサーの日本語マニュアル に含まれない、取り扱いに関する補足的な注意事項を示します。

1.1. 参考資料

- ① E!Kit EnOcean ゲートウェイ 取り扱い説明書
- http://e-kit.jp/products/EnOcean/EnOceanManual/E-Kit_Gateway_UsersManual.pdf
- 2 Digital Concepts / Smart EnOcean Gateway
- http://enocean-gateway.eu/en/support/ 同じハードウェアですが、基本ソフトウェアを交換することで、異なる動作をします。
- ③ EnOcean センサー
- 日本語マニュアル http://e-kit.jp/products/EnOcean/EnOceanManual/

● 英語製品ページ

http://www.pressac.com/pressac-sensing/building-sensors

• EnOcean EEP (Enocean Equipment Profile) http://www.enocean-alliance.org/eep/

2. センサー

スターターキット付属の 4 種類のセンサーを使用する上での注意点、補足情報を示します。

2.1. LEARN ボタンの押下

ゲートウェイへのセンサーの登録には、ゲートウェイを新規登録または追加登録モード に設定した上で、センサー側で「LEARN」ボタンを押す必然があります。スターターキッ トに含まれる3種類のミニセンサーの「LEARN」ボタンを押すためには、日本語マニュア ルによるとプラスドライバーで固定ネジを緩めてカバーを外す必要があるのですが、カバ ーを開けずに「つまようじ」を使用して「LEARN」ボタンを押すことができるので説明し ます。



写真 小窓からのミニセンサーの「LEARN」ボタン押下

CT センサーの「LEARN」ボタンは中央にある丸いマークです。指で押せます。

2.2. ミニセンサーの識別

プラスチックケースを開けずに、3種類のミニセンサーを容易に識別できます。裏面の穴から見える EnOcean チップの表面に、各センサー固有の ID と EEP 番号が印刷されているので、外部から確認できます。



写真 小窓からのミニセンサーの EEP と ID 確認

2.3. 接触センサーへのスイッチ類の取り付け

接触センサーへのスイッチの取り付け方法は、PDF のマニュアルでは少しわかり難いので補足説明します。

電気信号を ONOFF するスイッチ類の取り付けは、先端 2mm 程度の被覆を剥がしたビ ニール線を使用します。取り付け時は、穴から差し込んでしっかりと奥まで押し付ける必要 があるため、ハンダ付けで配線をまとめておきます。取り外し時は、クリップを伸ばしたも のを使用して上面の穴を押しながら配線を軽く引っ張ります。



写真 ミニ接触センサーへの配線装着と取り外し

弊社では接触センサーを容易に使うための「接触センサー用スイッチキット DRYCON-SWKIT」と「接触センサー用スイッチ完成品 DRYCON-SW」を販売してします。必要に 応じてご利用ください。



写真 接触センサー用スイッチキット DRYCON-SWKIT

2.4. CT センサーの取り付け

CT センサーは 100V 交流が流れているところであれば、分電盤、AC タップや壁裏の配線など、様々な場所に取り付け可能です。しかし電力測定には、2本の交流電線のうちの片側だけに取り付ける必要があります。

コンセントやテーブルタップに接続している電気製品の消費電力を取得するには、次の 写真の様に、市販の短い延長コードにナイフで切り込みを入れて片側の交流線に、CT クラ ンプを取り付けることで容易に測定ができます。弊社ではお客様の利便性を考慮してこの CT センサー取り付け用の切込み付きの短い延長コードを発売しています。

次の写真は取り付け例です。CT クランプは付属しません。



写真 CT センサー取付け用短い延長コード CT-MINI-CODE

3. センサーデータの iBRESS Cloud 送信

スターターキット付属の 4 種類のセンサーを使用する上での注意点、補足情報を示しま す。4 種類のセンサーを接続するように設定した状態では、次の様な画面になります。

登録済デバイス:4										
#	ID	EEP	Desc.	Point-1	Point-2	Point-3				
1	04018615	D2-32-00	A.C. Current Clamp	PF	DIV	СН				
2	058000DB	D5-00-01	Contacts and Switches	CO	LRN					
3	04005913	D5-00-01	Contacts and Switches	CO1	LRN1					
4	0502E789	A5-04-01	Temperature and Humidity Sensor	HUM	TMP	TSN				

ご購入時は正しいセンサーの ID が登録されていませんので、登録モードで次の①~④ の順に LEARN ボタンを押して 4 種類のセンサーを登録してから、運用モードでご利用ください。

① D2-32-00 CT センサー

簡易接続用ケーブルをご利用ください。付属のクランプで交流 100V の片側の電源線
を挟んで使用します。電源線に 50W (0.5A) 程度以上の電流が流れているときだけ動
作して、電流を測定します。データポイントは次の通りです。
PF: パワーフェイル 電源状態に以上がある場合に「1」となります。
DIV: ディバイザ 電流が小さい時に測定値を 10 分の 1 とする意味です。
CH チャネルに流れる電流値(アンペア)です。DIV 時は 10 倍で表示。

- ② D5-00-01 接触センサー
 付属の赤いプラスチックボタンを取り付けてご利用下さい。接触(ON)時に CO が
 1 となり、解放時に 0 となります。
- ③ D5-00-01 接触センサードア接触(ON)時に CO1 が1となり、解放時に0となります。

④ A5-04-01 温度湿度センサー
 温度と湿度を測定します。温度と湿度に両方とも変化が無い場合は最大 15 分データを
 送信しません。変化がある場合は 100 秒毎にデータを送信します。
 HUM が湿度、TMP が温度、TSN は温度センサーの有無(有りで 1)です。

各ポイントの値の詳細仕様は、参考文献の EnOcean EEP (Enocean Equipment Profile)の該当する EEP 番号の項目を参照してください。